ПАМЯТКА ПРИ РАБОТЕ С 3D-ручкой

«Spider pen 3Dpro»

ручка SPIDER PEN 3D pro

- подключите ручку к питанию (розетка или USB
- для разблокировки ручки нажмите кнопку подачи пластика

- выставите необходимую температуру
- когда первое и второе числа температуры будут равны - ручка нагрелась и можно приступать к работе

- вставьте пластик в отверстие загрузки
- дважды кликните на кнопку подачи пластика, дождитесь когда пластик пойдет из носика ручки и начинайте рисовать

ВАЖНО!!!

- кончик пластика перед загрузкой обязательно обрезать, чтоб был ровный, пластик не должен иметь сгибов/заломов/узлов, это может вывести мотор из строя
- не допускать, чтобы нить пластика во время рисования полностью ушла внутрь ручки
- максимально допустимое непрерывное использование ручки до 50 минут, после чего ручке необходимо дать полностью остыть (15 мин)
- при рисовании ручку держать практически вертикально
- ручка имеет 5 скоростей подачи пластика, при повышении скорости толщина пластика увеличивается
- во избежание ожогов и травм, ни в коем случае, не трогать руками крепление нагревающегося носика и сопло носика ручки
- ручка имеет функцию «Double Click» - двойное нажатие на кнопку подачи/извлечение пластика начинает непрерывно подавать/извлекать пластик
- при прекращении использования устройства более 2-х минут, ручка автоматически выключается и переходит в режим ожидания. Для включения и перезагрузки необходимо снова нажать на кнопку подачи пластика и дождаться, когда ручка прогреется до установленной температуры